



XIAN UPLIFT PARTS CO., LTD.

- E10 上端左侧梳齿板触点 The comb plate touch spot(contacts) on the top of the left
- E11 上端左侧扶手带入口触点 The inlet of escalator handrail touch spot(contacts) on the top of the left
- E12 上端裙板触点 Upper apron touch spot(contacts)
- E13 下端控制接触器 Lower control contactor
- E14 下端急停 The bottom stop
- E15 下端左侧梳齿板触点 The comb plate touch spot(contacts) on the bottom of the left
- E16 下端左侧扶手带入口触点 The inlet of escalator handrail touch spot(contacts) on the bottom of the left
- E17 涨紧链触点 Tension chain touch spot(contacts)
- E18 马达超速-motor overspeed
- E19 驱动链断裂触点 E1A 上端烟雾探测器 E1b 扶手带在位触点 E1c 马达欠速 E1d 上端梯级防跳触点 E1E 下端梳齿板加热 E1F 下端裙板触点
- E19 Drive chain broken touch spot(contacts)
- E1A Upper smoke detector
- E1b escalator handrail touch spot(contacts)
- E1c motor Owe speed
- E1d anti-bouncer of the top escalator step touch spot(contacts)
- E1E the escalator comb plate too hot that on the bottom
- E1F the skirtboard touch spot(contacts) on the bottom
- E20 手轮触点 hand wheel touch spot(contacts)
- E21 紧急拉线开关 Emergency pull switch
- E22 STOP 开关 1, 上端 Stop switch 1, on the top
- E23 STOP 开关 2, 上端 Stop switch 2, on the top
- E24 PTC 热敏电阻, 上端 PTC thermistor, on the top
- E25 接触器跌落检查 Contactor drop checking
- E26 运行方向出错 Running direction error
- E27 STOP 开关 1, 下端 Stop switch 1, bottom
- E28 下端梯级水平触点 Automatic Level Control of the bottom escalator step touch spot(contacts)
- E29 STOP 开关 2, 下端 E2A 上端 STOP 开关 E2b 扶手带延伸触点 E2C 下端 STOP 开关
- E2d 变频器故障 E2E 外控制柜 STOP 开关 E2F 上端地面盖板触点
- E29 Stop switch 2, bottom
- E2A Stop switch, top
- E2b Handrail extension touch spot(contacts)
- E2C Stop switch, bottom
- E2d inverter error
- E2E Outside the control cabinet Stop switch
- E2F The top ground cover touch spot(contacts)
- E30 PES 超速 PES overspeed
- E31 PES 欠速 PES owe speed
- E32 左侧扶手带监控器 control monitor of the left escalator handrail
- E33 右侧扶手带监控器 control monitor of the right escalator handrail
- E34 工作制动器触点 service brake touch spot(contacts)



XIAN UPLIFT PARTS CO., LTD.

- E35 安全制动器动作 Safety brake action
- E36 上端梯级下沉触点 the top escalator step sink touch spot(contacts)
- E37 STOP 开关 1,外部控制屏 External control panel
- E38 制动距离检测信号发生器 Brake distance detection signal generator
- E39 上端梯级或踏板丢失 E3A 上端梯级监控传感器故障 E3b 下端梯级或踏板丢失 E3C 下端梯级监控传感器故障
- E3d 上端控制接触器 E3E PEM(PESI) 超速 E3F PEM(PESI) 欠速
- E39 The top escalator step lost
- E3A The top escalator step's Monitoring sensor error
- E3b The bottom escalator step lost
- E3c The bottom escalator step's monitoring sensor erro
- E3d The top control contactor
- E3E PEM(PESI) overspeed
- E3F PEM(PESI) owe speed
- E41 钥匙开关停止(软停车)Key switch stop (soft stop)
- E42 STOP 开关 2,外部控制屏 Stop switch 2, outer control panel
- E43 油位, 驱动马达。il level, drive motor
- E44 参数丢失 Missing required parameter
- E45 SRE-A 脱落检查出错 Error in peeling inspection
- E46 扶手驱动链触点 handrail drive chain touch spot(contacts)
- E47 外部停车 External downtime
- E48 上端右侧扶手带入口触点 The inlet of escalator handrail touch spot(contacts) on the top of the right
- E49 下端右侧扶手带入口触点 The inlet of escalator handrail touch spot(contacts) on the tottom of the right
- E4A 上端右侧梳齿板触点 The comb plate touch spot(contacts) on the top of the right
- E4b 下端右侧梳齿板触点 The comb plate touch spot(contacts) on the bottom of the right
- E4C 安全电路中断 safety circuit break off
- E4E 下端地面盖板触点 the bottom floor cover touch spot(contacts)
- E4F 停止运行 Stop working
- EA0 PEM 硬件复位 PEM Hardware reset
- EA1 PES 硬件复位 PES Hardware reset
- EA2 PES1 硬件复位 PES1 Hardware reset
- EA3 PES2 硬件复位 PES2 Hardware reset
- EA4 PES3 硬件复位 PES3 Hardware reset
- EA5 ALCD80 硬件复位 ALCD80 Hardware reset
- EA6 PEM 总线重试复位 PEM reset of the retry bus
- EA7 PES 总线重试复位 PES reset of the retry bus
- EA8 PES1 总线重试复位 PES1 reset of the retry bus
- EA9 PES2 总线重试复位 PES2 reset of the retry bus
- EAA PES3 总线重试复位 PES3 reset of the retry bus



XIAN UPLIFT PARTS CO., LTD.

EAb ALCD80 总线重试复位 ALCD80 reset of the retry bus
EAC PEM 缓冲器溢出复位 PEM
EAd PES 缓冲器溢出复位 PES reset of buffer overflow
EAE PES1 缓冲器溢出复位 PES1 reset of buffer overflow
EAF PES2 缓冲器溢出复位 PES2 reset of buffer
Eb0 PES3 缓冲器溢出复位 PES3 reset of buffer overflow
Eb1 ALCD80 缓冲器溢出复位 ALCD80 reset of buffer overflow
Eb2 PEM 故障信息复位 PEM reset of fault information
Eb3 PES 故障信息复位 PES reset of fault information
Eb4 PES1 故障信息复位 PES1 reset of fault information
Eb5 PES2 故障信息复位 PES2 reset of fault information
Eb6 PES3 故障信息复位 PES3 reset of fault information
Eb7 ALCD80 故障信息复位 ALCD80 reset of fault information
Eb8 PEM-PEM 复位 PEM-PEM reset
Eb9 PES-PEM 复位 PES-PEM reset
EbA PES1-PEM 复位 PES1-PEM reset
Ebb PES2-PEM 复位 PES2-PEM reset
EbC PES3-PEM 复位 PES3-PEM reset
Ebd ALCD80 复位 ALCD80 reset
EbE PEM 超时复位 PEM Timeout reset
EbF PES 超时复位 PES Timeout reset
EC0 PES1 超时复位 PES1 Timeout reset
EC1 PES2 超时复位 PES2 Timeout reset
EC2 PES3 超时复位 PES3 Timeout reset
EC3 ALCD80 复位 ALCD80 reset
EC4 PEM-FCOM3 复位 PEM-FCOM3 reset
EC5 PES-FCOM3 复位 PES-FCOM3 reset
EC6 PES1-FCOM3 复位 PES1-FCOM3 reset
EC7 PES2-FCOM3 复位 PES2-FCOM3 reset
EC8 PES3-FCOM3 复位 PES3-FCOM3 reset
EC9 ALCD80-FCOM3 复位 ALCD80-FCOM3 reset
ECA PEM-PES 印板复位 PEM-PES The board reset
ECb 电压接通复位 Connected voltage reset
ECc 梳齿板触点 2, 下左 comb plate touch spot(contacts) 2, left bottom
ECd 梳齿板触点 2, 下右 comb plate touch spot(contacts) 2, right bottom
ECE 梳齿板触点 2, 上左 comb plate touch spot(contacts) 2, top left



XIAN UPLIFT PARTS CO., LTD.

ECF 梳齿板触点 2, 上右 comb plate touch spot(contacts) 2, top right

Ed1 下端烟雾探测器 smoke detector on the bottom

Ed2 中段裙板触点 apron board touch spot(contacts) on the middle

Ed3 相位故障 phase error

Ed4 上端橡皮带触点 rubber belt touch spot(contacts) on the top

Ed5 下端橡皮带触点 rubber belt touch spot(contacts) on the bottom

Ed6 阻塞装置 (机械锁定装置) Blocking device (mechanical locking device)

Ed7 上端梳齿板加热 the comb palte too hot on the top

Ed8 下端梯级上跳触点 the bottom step jumping touch spot(contacts)

Ed9 制动衬监控器 Brake liner monitor

EdA 大楼内的急停开关 Emergency stop switch in the building

Edb 水位监控 EdC 接触器吸合检查 Water level monitoring EdC contactor suction check

EdE PTC 热敏电阻, 下部 PTC thermistor, bottom

EdF 润滑故障停车 Lubrication failure shutdown

EE0 底部系统特定错误 System specific error on the bottom

EE1 顶部系统特定错误 System specific error on the top

EE2-EE3-EE4-EE5-EE6-EE7-EE8-EE9-EEA-EEb-EEc-EEd-EEe-EEf-EEr 系统特定错误

System specific error